



ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

СКАМЕЙКА-КАЧАЛКА

НОМЕР МОДЕЛИ 60055



ПЕРЕД СБОРКОЙ:

- Выполняйте сборку на горизонтальной поверхности
- 2 человека на сборку.




ТОЛЬКО ДЛЯ ДОМАШНЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ!
ВАЖНО—СОХРАНИТЕ ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
ПРОЧТИТЕ ВНИМАТЕЛЬНО.

НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ



BTN
4 mm
(включены)



CSH
10 mm/8 mm
(включены)

СОДЕРЖАНИЕ

Значение символов.....	4
Предупреждения и примечания.....	5
идентификатор Запчасти.....	4
Сборка основания.....	5
Сборка сиденья.....	8
Чистка и уход.....	13
Регистрация.....	14
Гарантия.....	15

ВОПРОСЫ?

позвоните по номеру: **1-800-225-3865**
пн. — пт., с 07:00 до 17:00
и сб. с 09:00 до 13:00

ОБРАТИТЕСЬ В ОТДЕЛ УСЛУГ ДЛЯ КЛИЕНТОВ:

Чат: www.lifetime.com/customerservice
(Нажмите на вкладку «LIVE CHAT»)

Для обслуживания клиентов в континентальной Европе и Великобритании:
cs@lifetimeproducts.eu

НОМЕР МОДЕЛИ И ИДЕНТИФИКАТОР ПРОДУКТА

(КОГДА БУДЕТЕ СВЯЗЫВАТЬСЯ С НАМИ, НЕОБХОДИМО СООБЩИТЬ ОБА НОМЕРА)

Номер модели: **60055**

Идентификатор продукта:



ЗНАЧЕНИЕ СИМВОЛОВ



- Особо важная информация.



- Детали, необходимые для выполнения инструкций.



- Инструкции, не требующие деталей.



- Крепежная фурнитура, необходимая для выполнения инструкций.



- Инструкции, не требующие крепежной фурнитуры.



- Инструменты, необходимые для выполнения инструкций.



- Символы, указывающие, что на определенном этапе нужна (не нужна) электрическая дрель.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ПРИМЕЧАНИЯ




русском:

- Несоблюдение этих предостережений может привести к серьезной травме или порче имущества, а также аннулированию гарантии.
- В целях безопасности тщательно придерживайтесь приведенных здесь инструкций при сборке продукта.
- Выполняйте сборку на горизонтальной поверхности.
- Чрезмерное затягивание винтов может повредить пластиковые детали. Чтобы избежать повреждений, настоятельно рекомендуем использовать дрель с низким крутящим моментом или отвертку Phillips № 2.
- В установке должны принимать участие двух взрослых людей с достаточными физическими возможностями.
- Все участники сборки должны носить защитные очки на протяжении всего процесса.
- Не используйте и не храните возле продукта горячие объекты.
- Правильная и полная сборка необходимы для снижения риска несчастного случая или травмы.
- **Причина большинства травм, возникающих в результате пользования этим продуктом, — его неправильная эксплуатация и/или несоблюдение данных инструкций.**




ИДЕНТИФИКАТОРЫ ДЕТАЛЕЙ


БОЛЬШИЕ ЧАСТИ




BAW (x1)



BAX (x1)




BAT (x1)




BAS (x1)




BAW (x2)



BAV (x4)



BSZ (x1)



BTA (x1)

КРЕПЕЖНАЯ ФУРНИТУРА






НЕОБХОДИМАЯ КРЕПЕЖНАЯ ФУРНИТУРА



Блистерная упаковка



BCE (x8)



BAN (x8)




AON (x4)




НЕОБХОДИМЫЕ ДЕТАЛИ


Большие части




BAT (x1)



BAS (x1)




BAV (x4)



BAU (x2)



НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ


BTN
4 mmCSH
10 mm/8 mm

► РАЗДЕЛ 1 (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И КРЕПЕЖНАЯ ФУРНИТУРА



10 mm/8 mm



BCE (x8)




BAN (x8)




1.1

- Наденьте Поперечные Опоры (BAU) на Ножки, как показано на рисунке.




1.2

- Закрепите Поперечные Опоры на Ножке с помощью прилагаемого оборудования. **Не перетягивайте Колпачковые Гайки (AON).**




1.3

- Повторите предыдущий шаг для левой стороны.



► РАЗДЕЛ 1 (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И КРЕПЕЖНАЯ ФУРНИТУРА





10 mm/8 mm



AON (x4)

1.4

- Прикрепите два Подшипника (BAV) к каждой ножке. Не перетягивайте Колпачковые Гайки (AON).



• Верх (к внешней стороне)

• Низ (к внешней стороне)


BAV (x4)




НЕОБХОДИМАЯ КРЕПЕЖНАЯ ФУРНИТУРА



Блистерная упаковка



BSY (x2)



BSW (x6)



BSX (x8)




AON (x4)




НЕОБХОДИМЫЕ ДЕТАЛИ


Большие части




BSZ (x1)



BTA (x1)




BAW (x1)



BAX (x1)




НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ


BTN
4 mmCSH
10 mm/8 mm

► РАЗДЕЛ 2 (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И КРЕПЕЖНАЯ ФУРНИТУРА



8 mm



BSW (x2)





BSX (x2)




2.1

- Прикрепите Правый подлокотник (BAW) к Сиденью (BTA) с помощью прилагаемого оборудования.




► РАЗДЕЛ 2 (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И КРЕПЕЖНАЯ ФУРНИТУРА



8 mm



BSW (x4)



BSX (x6)





BSY (x2)





2.2

- Повторите предыдущий шаг для левой стороны.




2.3

- Совместите отверстия на Спинке (BSZ) с отверстиями на Подлокотниках. Закрепите с помощью поставляемого оборудования.



► РАЗДЕЛ 2 (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И КРЕПЕЖНАЯ ФУРНИТУРА



10 mm/8 mm





AON (x4)




2.4

- Установите собранное Сиденье над Основанием и прикрепите Подшипник к Основанию, как показано на рисунке. **Не перетягивайте.**



2.5

- Повторите предыдущий шаг для правой стороны.





ПРИМЕЧАНИЯ

EAC



ЧИСТКА И УХОД

Поздравляем с покупкой изделия Lifetime®. Если вы будете придерживаться приведенных ниже инструкций, сарай сослужит вам хорошую и долгую службу.

Полиэтиленовые панели устойчивы к грязи и действию растворителей. Большинство пятен можно убрать с помощью мягкого мыльного раствора и мягкой щетки. Не рекомендуется использовать средства для абразивной очистки, поскольку они могут поцарапать пластик. Чтобы избавиться от царапин и ржавых пятен на металле, слегка затрите поврежденные участки шкуркой и распылите на них сначала средство против ржавчины, а затем эмалевую краску для высокоглянцевых покрытий. Не ставьте источник тепла на сарай или около него, если не используется термический барьер.





ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕ ПРОДУКТ ОНЛАЙН: WWW.LIFETIME.COM

Компания Lifetime® стремится предлагать клиентам только инновационную и качественную продукцию. При регистрации вы сможете оставить нам отзыв. Для нас важно ваше мнение.

- Вы также можете подписаться на рассылку, чтобы получать извещения о новых продуктах и промоакциях.
- В случае изъятия продукции или изменений в системе безопасности (что случается крайне редко) мы можем воспользоваться данными, полученными при регистрации, чтобы непосредственно уведомить вас об этом.
- Регистрация на нашем сайте простая, быстрая и абсолютно добровольная.



ОБЕЩАНИЕ LIFETIME

Защита вашей конфиденциальной информации — один из основных принципов Lifetime®. Вы можете быть уверены, что Lifetime® не продаст и не сообщит ваши персональные данные третьим лицам, а также не разрешит посторонним использовать ваши данные в личных целях.

Ознакомиться с нашей политикой конфиденциальности можно на сайте www.lifetime.com

ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ сегодня!



2-ЛЕТНЯЯ ЗАВОДСКАЯ ГАРАНТИЯ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ЗАМЕНЯТЬ ДЕТАЛИ, ВОСТРЕБОВАННЫЕ ПО ГАРАНТИИ, ЕСЛИ ИХ НЕТ В НАЛИЧИИ ИЛИ ОНИ СНЯТЫ С ПРОИЗВОДСТВА.

1. Первоначальному покупателю скамейки-планера Lifetime предоставляется гарантия на отсутствие дефектов материалов или изготовления в течение двух лет с даты первоначальной розничной покупки. Под «дефектами» подразумеваются изъяны, препятствующие надлежащему использованию продукта. Дефекты, вызванные нецелевым или неправильным использованием либо небрежностью, ведут к аннулированию этой гарантии. Эта гарантия не распространяется на дефекты, появившиеся вследствие неправильной установки, изменений в конструкции или несчастных случаев. Эта гарантия не покрывает повреждения из-за вандализма, коррозии, природных явлений или других событий, не зависящих от производителя.
2. Эта гарантия не подлежит передаче другому лицу и ограничивается исключительно ремонтом или заменой дефектных товаров. Если дефект обнаружится в пределах гарантийного периода, компания Lifetime Products, Inc. отремонтирует или заменит поврежденные части без каких-либо расходов со стороны покупателя. Расходы по перевозке товара на фабрику и с фабрики не покрываются гарантией и ложатся на покупателя. Плата за работу и сопутствующие расходы по изъятию, установке или замене товара либо его компонентов гарантией не покрываются.
3. Этой гарантией также не покрываются царапины и потертости, образующиеся в ходе обычного использования. Кроме того, умышленные повреждения и дефекты, вызванные небрежностью или нерациональным использованием, аннулируют эту гарантию.
4. Ответственность за побочный или косвенный ущерб исключается из этой гарантии в мере, предусмотренной законом. Несмотря на то, что мы делаем все возможное, чтобы обеспечить наивысшую безопасность нашего оборудования, гарантировать полное отсутствие травм невозможно. Пользователь несет полную ответственность за риск получения травмы в результате использования этого продукта. Все товары продаются на таких условиях, и никто из представителей компании не может изменить эту политику или отказаться от ее применения.
5. Этот продукт не предназначен для применения в организациях и коммерческого использования; Lifetime Products, Inc. не несет ответственности за такое использование. В случае применения в организациях или коммерческого использования эта гарантия аннулируется.
6. Эта гарантия замещает все прочие, как явно выраженные, так и подразумеваемые (в том числе гарантии товарной пригодности или готовности к эксплуатации), в мере, разрешенной федеральными законами и законами штатов. Компания Lifetime Products, Inc. и другие представители не несут никаких иных обязательств по этому продукту. Эта гарантия предоставляет вам определенные законные права. Помимо них, у вас могут быть и другие права, которые отличаются в зависимости от штата.

ПРИ ПОДАЧЕ ЗАЯВКИ ПРИЛОЖИТЕ К НЕЙ ТОВАРНЫЙ ЧЕК С ДАТОЙ И ФОТОГРАФИИ ПОВРЕЖДЕННЫХ ЧАСТЕЙ.

СООБЩИТЕ О ДЕФЕКТАХ ТОВАРА В ПИСЬМЕННОЙ ФОРМЕ ПО ТАКОМУ АДРЕСУ:

Lifetime Products, Inc., PO Box 160010 Clearfield, UT 84016-0010, USA (США)

или позвоните по номеру 1-800-225-3865 (пн. — пт., с 07:00 до 17:00 по поясному времени горных штатов).

ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕ СВОЙ ПРОДУКТ И БУДЬТЕ УВЕРЕНЫ В БЫСТРОТЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ.

Посетите сайт www.lifetime.com или позвоните по номеру 1-800-225-3865, чтобы зарегистрировать свой продукт уже сегодня.



ОБСЛУЖИВАНИЕ ПО ГАРАНТИИ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ НЕ ИЗ США:

Все претензии по гарантии должны сопровождаться предъявлением товарного чека. Изложите все претензии в письменном виде и передайте их региональному представителю отдела поддержки продаж. При подаче заявки приложите к ней товарный чек с датой и фотографии поврежденных частей. Чтобы узнать, кто является представителем в вашем регионе, перейдите по адресу: www.lifetime.com/international.



www.lifetime.com

ДОПОЛНИТЕ СВОЮ ПОКУПКУ В LIFETIME® ЗА СЧЕТ АКСЕССУАРОВ ИЛИ ДРУГИХ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ПРОДУКТОВ

Чтобы приобрести аксессуары или другие продукты Lifetime®, посетите наш сайт

www.lifetime.com

или позвоните по номеру 1-800-424-3865



www.lifetime.com



Сделано во Вьетнаме